

このたびはハリロンJS-Rをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この製品はローランド製マルチプリンタSP-300V用に開発された専用転写シートです。
ご使用の際は正しくお使いいただくために、必ず本書をお読みいただきますようお願い致します。

ハリロンJS-R 取扱い説明書

① カット【SP-300V本体の設定メニュー・カットホルダーの刃先セット】

●SP-300本体のカット設定メニューに下記のカッティング条件を入力してください。

カッターアツ（カット刃の圧）	100～120gf
ソクド（刃のスピード）	4～5 cm/s
オフセット（刃の位置）	0.225～0.25mm

●カッターホルダーの刃先セット目盛りを0状態から3～5目盛にしてください。

●カット用の刃は厚物用を使用してください。

※上記の設定はSP-300Vの個体差により若干の差が出る場合もございます。必ずテストカットを実施してください。

② カス取り・レイアウト作業【JS-R】

- 1- プリント・カットが終了しましたら不要な部分をシートから取り除きます。
- 2- マーク部分にレイアウトシート（別売）を張り付け、レイアウトシートごとマークを剥離してください。

③ マークの圧着【ハリロン プレッサー/ブレックスオート1000型・ブレックスCL型 プレス機】

- 1- 圧着するアイテム（ウェアなど）の湿気・シワを取り除くために**空プレス**を実施してください。

空プレス プレス機の設定	温 度：130℃
	圧 力：普 通（ブレックスオートの場合は # 1.5です。）
	時 間：5秒

- 2- マーク圧着のために**本プレス**をします。レイアウトシートごとプレスしてください。

本プレス プレス機の設定	温 度：130℃
	圧 力：普 通（ブレックスオートの場合は # 1.5です。）
	時 間：20秒

- 3- プレス終了後、静かにレイアウトシートを剥離し、平らな場所で十分に熱を冷ましてください。

④ 完 成



注 意

JS-Rはローランド製SP-300V用に開発された専用転写シートです。他の機械でご使用される場合は事前に十分なテストを実施してください。
JS-Rの接着はハリロンプレッサーブレックスをご使用ください。他のプレス機では接着不良や洗濯および染色堅牢度がおちる場合がございます。

株式会社 宝来社

ホームページ <http://www.hariron.co.jp>

本 社 ☎130-0011 東京都墨田区石原3丁目27-8

大阪支店 ☎535-0021 大阪市旭区清水5丁目12-9

仙台営業所 ☎984-0048 仙台市若林区白萩町9-20芳賀コーポ1F

☎(03)3625-1771 ☎(03)3622-1662

☎(06)6953-8881 ☎(06)6953-8777

☎(022)284-8466 ☎(022)284-8465

ハリロンJS-R 洗濯のご注意

下記の「洗濯のご注意」は、JS-Rを使用したマーキングウェアを納品される場合ウェアに添付しお客様への告知としてご利用ください。点線より切りはなし、コピーを取ってご使用ください。

⚠ 洗濯のご注意【マーク部分】



液温は30℃を限度とし、洗濯機の弱水流又は弱い手洗いを
ご使用ください。



ドライクリーニングはでき
ません。



日陰のつり干しをして
ください。



マーク部分へのアイロン
掛けはしないでください。



塩素系漂白剤は使用
できません。

- タンブラー乾燥はおさげください。
- 裏返し又は洗濯ネットに入れてください。他のシャツとの摩擦を避けプリント面を
長もちさせる事ができます。
- 洗濯をくり返す事により印刷面が劣化する事があります。

⚠ 洗濯のご注意【マーク部分】



液温は30℃を限度とし、洗濯機の弱水流又は弱い手洗いを
ご使用ください。



ドライクリーニングはでき
ません。



日陰のつり干しをして
ください。



マーク部分へのアイロン
掛けはしないでください。



塩素系漂白剤は使用
できません。

- タンブラー乾燥はおさげください。
- 裏返し又は洗濯ネットに入れてください。他のシャツとの摩擦を避けプリント面を
長もちさせる事ができます。
- 洗濯をくり返す事により印刷面が劣化する事があります。